

**VEHICULOS PATENTADOS DESDE EL 2014
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO**

NAFTA

R= Reemplazar / I=Inspeccionar / E=Ejecutar

| FRECUENCIA POR TIEMPO / KM (Los valores expresados son cada 10.000 km) (Lo que ocurra primero) | Cada 12 meses | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| MOTOR | | | | | | | | | | | | |
| ACEITE MOTOR Y FILTRO ACEITE (Utilizar solo Aceite Shell) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| CORREAS DE ACCESORIOS | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
| FILTRO DE AIRE | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| FILTRO DE NAFTA | | | R | | | R | | | R | | | R |
| FUGAS EN CAÑERIAS Y NIPLES | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| MANGUERAS DE VACIO PARA: EGR, CUERPO DE MARIPOSA, ETC. | I | | I | | I | | I | | I | | I | R |
| REFRIGERANTE MOTOR (Cada 60.000 km/ 48 meses) | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I |
| NIVELES DE FLUIDOS | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| BUJIAS (Con Punta Iridio O Platino C/90.000) | | | R | | | R | | | R | | | R |
| TRANSMISION | | | | | | | | | | | | |
| ACEITE DE TRANSMISION MANUAL / AUTOMATICA | | | | I | | | | I | | | | I |
| VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA TRACCION 4WD (si corresponde) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ROTACION DE NEUMATICOS | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| CHEQUEO DE PRESION Y ESTADO DE NEUMATICOS | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| REAPIRIETE DEL TREN DELANTERO Y TRASERO | E | | E | | E | | E | | E | | E | |
| GUARDAPOLVOS DE SEMIEJES | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ELEMENTOS DE SUSPENSION DELATERA Y TRASERA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| FRENOS | | | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA, REGULACION E INSPECCION DE FRENOS | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| FUNCIONAMIENTO FRENO DE MANO Y PEDALES | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| NIVELES FLUIDO FRENO | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| SISTEMA ELECTRICO | | | | | | | | | | | | |
| CHEQUERO BATERIA, SISTEMA DE CARGA Y MOTOR DE ARRANQUE (Midtronics) | | | | E | | | | E | | | | E |
| LUCES, BOCINA, ESPEJOS, ALZA CRISTALES, CIERRE DE PUERTAS. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ENGRASE | | | | | | | | | | | | |
| LIMPIAR CERRADURAS DE PUERTAS Y LUBRICAR BISAGRAS | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| OTROS | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICAR TODOS LOS SISTEMAS ELECTRONICOS CON EQUIPO DIAGNOSTICO GDS | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| FILTRO DE POLEN A/C O HABITACULO (si es necesario cambiar con mayor frecuencia) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| FUNCIONAMIENTO A/A - CALEFACCION - DESEMPAÑADORES | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CINTURONES Y KIT DE SEGURIDAD | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ESTADO LIMPIA PARABRISAS FUNCIONAMIENTO ROCIADO Y ESCOBILLAS | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| SISTEMA DE ESCAPE, ABRAZADERAS Y SUJECIONES | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| FILTRO DE AIRE DEPOSITO COMBUSTIBLE (Canister) | | | | | | R | | | | | | R |